

CORRIGENDUM

La correction ne concerne que le texte anglais

Page 29

(1) Method for assigning the diameter code

Instead of

The diameter code number is the integer of the maximum height of the battery expressed in mm

Read

The diameter code number is the integer of the maximum diameter of the battery expressed in mm

Page 36

Remplacer les deux lignes du tableau IX comme suit

Page 37

Replace both lines of table IX as follows

2R3845 2P4036	2R5 R-P2	34,0 35,0	17,0 19,5	45,0 36,0
------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Page 50

NOTE – MÉTHODE D'UTILISATION DU SYMBOLE ISO 7000-1135 SUR LES PILES

Au lieu de

c) Toutes les dimensions "ISO" sont exprimées en fonction de la dimension "a", l'écartement des repères d'angle mentionné ci-dessus correspond à 2/3 de la dimension "a"

Lire

c) Toutes les dimensions "ISO" sont exprimées en fonction de la dimension "a", l'écartement des repères d'angle mentionné ci-dessus correspond à 3/2 de la dimension "a"

Page 51

NOTE – METHOD OF PRESENTATION OF THE SYMBOL ISO 7000-1135 ON PRIMARY BATTERIES

Instead of

c) All "ISO" dimensions are expressed in relation to the "a" dimension, the pitch of the right angles mentioned above being 2/3 of the dimension "a"

Read

c) All "ISO" dimensions are expressed in relation to the "a" dimension, the pitch of the right angles mentioned above being 3/2 of the dimension "a"

8 6 2 Essais de capacité

Au lieu de

Pour les essais de capacité la valeur de la résistance de charge doit être choisie de telle sorte que le service utile dure environ 30 jours

Lire

Pour les essais de capacité la valeur de la résistance de décharge doit être choisie de telle sorte que le service utile dure environ 30 jours

Withdrawn