

DIN 238**DIN**

ICS 25.060.20

Ersatz für
DIN 238-1:1962-06**Bohrfutteraufnahme –
Kegeldorne**Drill chuck mounting arrangements –
Taper arborsCônes d'emmanchement pour mandrins de perceuses –
Mandrins coniques

Gesamtumfang 6 Seiten

Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), Arbeitsausschuss S 1.1 „Bohrfutter“ erarbeitet.

Änderungen

Gegenüber DIN 238-1:1962-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Teilnummer gestrichen;
- b) Zeichnung überarbeitet;
- c) Tabelle 1 überarbeitet;
- d) Tabelle 2 neu aufgenommen;
- e) Einsatzhärtungstiefe aufgenommen und Oberflächenhärte angepasst;
- f) Abschnitt 5 „Kennzeichnung“ neu aufgenommen;
- g) Normbezeichnung geändert;
- h) Norm redaktionell überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 238: 1924-04, 1927-10, 1932-01
DIN 238-1: 1934-03, 1962-06

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für Bohrfutteraufnahmen mit metrischem Bohrfutterkegel und Jacobs-Kegel.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 228-1, *Morsekegel und Metrische Kegel — Kegelschäfte*

DIN 332-1, *Zentrierbohrungen 60° — Form R, A, B und C*

DIN ISO 239, *Bohrfutterkegel (ISO 239:1999)*

DIN ISO 2768-1, *Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit ISO 2768-1:1989*