

DIN 68201

ICS 79.040

Ersatz für
DIN 68201:1959-07**Schnittverlust bei Holz –
Begriffe und Berechnungsverfahren**Cutting waste of wood –
Terms and definitions and mathematical calculation methodsPertes dues au trait de bois –
Termes et définitions et méthodes de calcul

Gesamtumfang 8 Seiten

DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Allgemeines	4
3 Begriffe	4
4 Maßeinheiten	5
5 Berechnungsverfahren	6
5.1 Allgemeines	6
5.2 Berechnung des Verschnittabschlages (Rohmenge = 100 %)	6
5.3 Berechnung des Verschnittzuschlages (Fertigmenge = 100 %)	6
5.4 Berechnung der benötigten Rohmenge aus der Fertigmenge und dem Verschnittabschlag (Bruttorechnung, Rohmenge = 100 %)	6
5.5 Berechnung der benötigten Rohmenge aus der Fertigmenge und dem Verschnittzuschlag (Nettorechnung, Fertigmenge = 100 %)	7
5.6 Berechnung der Ausnutzung (Ausbeute) (Rohmenge = 100 %)	7
Literaturhinweise	8

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel (NHM) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

Änderungen

Gegenüber DIN 68201:1959-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Aufbau der Norm an die aktuellen Gestaltungsregeln angepasst;
- b) „Festmeter“ durch „Festgehaltsvolumen“ und „Raummeter“ durch „Schichtholzvolumen“ ersetzt.

Frühere Ausgaben

DIN 68201: 1959-07