

DIN 68706-2

ICS 91.060.50

Ersatz für
DIN 68706-2:2002-02**Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen –
Teil 2: Umfassungszargen; Begriffe, Maße und Einbau**

Internal doors made from wood or timber –
Part 2: Frames; Terms, dimensions and installation

Portes intérieures en bois ou en matériaux à base de bois –
Partie 2: Huisserie; Terminologie, dimensions et montage

Gesamtumfang 11 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Maße, Angabe in Unterlagen	6
4.1 Maße der Umfassungszargen	6
4.1.1 Allgemeines	6
4.1.2 Umfassungszargenfalzmaße	6
4.1.3 Breite und Höhe	7
4.1.4 Wanddicken	10
4.1.5 Ausgleich der Wanddicke	10
4.2 Angabe in Unterlagen	10
5 Einbau	10
5.1 Allgemeines	10
5.2 Umfassungszargen für stumpf einschlagende Türen	11

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom NA 005-09-01 AA „Türen, Tore, Fenster, Abschlüsse, Baubeschläge und Vorhangfassaden (SpA zu CEN/TC 33 und ISO/TC 162)“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 68706, *Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen*, besteht aus den folgenden Teilen:

- Teil 1: *Türblätter; Begriffe, Maße und Anforderungen*
- Teil 2: *Umfassungszargen; Begriffe, Maße und Einbau*

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Änderungen

Gegenüber DIN 68706-2:2002-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- a) Gestaltung der Begriffe an aktuelle Regeln angepasst;
- b) inhaltlich und redaktionell vollständig überarbeitet.

Frühere Ausgaben

DIN 68706-2: 2002-02

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt mit DIN 18101 für Umfassungszargen aus Holz und Holzwerkstoffen für gefälzte und stumpf einschlagende Türblätter nach DIN 68706-1 im Innenausbau.

Diese Norm kann auch für Umfassungszargen für Sondertüren (z. B. Wohnungseingangstüren) unter der Voraussetzung angewendet werden, dass deren besondere Anforderungen berücksichtigt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 107, *Bezeichnung mit links oder rechts im Bauwesen*

DIN 4172, *Maßordnung im Hochbau*

DIN 18100:1983-10, *Türen — Wandöffnungen für Türen — Maße entsprechend DIN 4172*

DIN 18101, *Türen — Türen für den Wohnungsbau — Türblattgrößen, Bandsitz und Schlosssitz — Gegenseitige Abhängigkeit der Maße*

DIN 68706-1, *Innentüren aus Holz und Holzwerkstoffen — Teil 1: Türblätter; Begriffe, Maße und Anforderungen*

3 Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter <https://www.din.de/go/din-term>

— DKE-IEV: unter <http://www.dke.de/DKE-IEV>

3.1
Umfassungszarge
Türzarge, die im Wesentlichen aus Holz und Holzwerkstoffen besteht und dazu dient, nach Fertigstellung von Wand und Boden in die drei Seiten einer Wandöffnung eingebaut zu werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiel einer Umfassungszarge mit gefälztem Türblatt, siehe Bild 1.

3.2
Decklage
äußere Schicht der Umfassungszarge

3.3
Einzelteile
Teile, wie die Futterplatte, die Falz- und Zierbekleidung, die Dämpfung oder Dichtung sowie die Beschlagteile, aus denen die Umfassungszarge besteht