

DIN EN 12952-18

ICS 27.040

**Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten –
Teil 18: Betriebsanleitungen;
Deutsche Fassung EN 12952-18:2012**

Water-tube boilers and auxiliary installations –
Part 18: Operating instructions;
German version EN 12952-18:2012

Chaudières à tubes d'eau et installations auxiliaires –
Partie 18: Instructions de service;
Version allemande EN 12952-18:2012

Gesamtumfang 13 Seiten

Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) im DIN

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 12952-18:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 269 „Großwasserraum- und Wasserrohrkessel“, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird, erarbeitet.

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 082-00-18 AA „Dampfkesselanlagen“ im Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD).

Für weitere Informationen über den NARD besuchen Sie uns im Internet unter www.nard.din.de.

Deutsche Fassung

Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten — Teil 18: Betriebsanleitungen

Water-tube boilers and auxiliary installations —
Part 18: Operating instructions

Chaudières à tubes d'eau et installations auxiliaires —
Partie 18: Instructions de service

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 8. September 2012 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel

Inhalt

Seite

Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	5
2 Normative Verweisungen	5
3 Begriffe	5
4 Zielstellung der Betriebsanleitung	5
5 Inhalt und Gestaltung der Betriebsanleitung	6
5.1 Allgemeine Aspekte	6
5.2 Gestaltung der Betriebsanleitung	6
5.3 Anlagen- und verfahrensspezifische Aspekte	7
5.4 Benutzungsspezifische Aspekte	8
Anhang A (informativ) Empfohlene Abschnitte einer Betriebsanleitung	9
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 97/23/EG	10
Literaturhinweise	11