

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 417 F

1982

Sixième complément à la Publication 417 (1973)
Symboles graphiques utilisables sur le matériel

Sixth supplement to Publication 417 (1973)
Graphical symbols for use on equipment

Les feuilles de ce complément sont à insérer
dans la Publication 417 (1973)



The sheets contained in this supplement
are to be inserted in Publication 417 (1973)

© CEI 1982

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous
quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou méca-
nique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur

No part of this publication may be reproduced or utilized in any
form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying
and microfilm, without permission in writing from the publisher

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe
Genève, Suisse

Withdrawn

**INSTRUCTIONS POUR L'INSERTION DES
NOUVELLES PAGES ET FEUILLES DE NORMES
DANS LA PUBLICATION 417**

- 1 Retirer la page de titre existante et insérer la nouvelle page de titre
- 2 Retirer les pages 9 à 22 existantes et insérer les nouvelles pages 9 à 22
- 3 Insérer les nouvelles feuilles 5124, 5125, 5179, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5298, 5299, 5301

**INSTRUCTIONS FOR THE INSERTION
OF NEW PAGES AND SHEETS
IN PUBLICATION 417**

- 1 Remove existing title page and insert in its place the new title page
- 2 Remove existing page 9 to 22 and insert in their place new pages 9 to 22
- 3 Insert new sheets 5124, 5125, 5179, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5298, 5299, 5301

Withdrawn

Withdrawn

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 417

1973

Modifiée selon les
Compléments A (1974), B (1975),
C (1977), D (1978), E (1980) et F (1982).

Amended in accordance with
Supplements A (1974), B (1975),
C (1977), D (1978), E (1980) and F (1982).

Symboles graphiques utilisables sur le matériel

Index, relevé et compilation des feuilles individuelles

Graphical symbols for use on equipment

Index, survey and compilation of the single sheets



© CEI 1982

Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe
Genève, Suisse

Withdrawn

SECTION DEUX

INDEX ALPHABÉTIQUE

Mots clés	Symbole N°	Mots clés	Symbole N°
A. Accord	5045	Couleur, Saturation de	5058
Adaptateur	5043	Coupe	5171
Adaptateur téléphonique	5090	Coupe-bande, Filtre	5160
Agent de régénération pour l'adoucisseur d'eau	5298	Coupe-circuit	5016
Agent de rinçage	5299	Coupe de bande	5103
Ajustement à un maximum	5147	Courant alternatif	5032
Ajustement à un minimum	5146	Courant continu	5031
Amplificateur	5084	Courant continu et alternatif	5033
Amplitude du balayage horizontal	5065		
Amplitude du balayage vertical	5066	D Détergent pour le lavage de la vaisselle	5301
Antenne	5039	Défilement lent	5124
Antenne, Rotation d'	5129	Défilement normal	5107
Arrêt après dernier rinçage	5229	Défilement rapide	5108
Arrêt (mise hors service)	5110	Démarrage (d'une opération)	5104
Arrêt (mise hors tension)	5008	Démarrage rapide	5177
Arrêt rapide	5178	Déplacement dans les deux sens	5023
Attente	5009	Déplacement dans un sens	5022
Atténuation du niveau des signaux (local/distance)	5044	Déplacement limité dans les deux sens	5024
Avertisseur	5014	Dispositif de contrôle visuel d'image	5051
		Dispositif de contrôle visuel d'image en couleur	5052
B Bas niveau d'eau	5235	Disques phonographiques, Lecteur pour	5086
Blocage de l'enregistrement	5169	Disques phonographiques, Lecteur stéréophonique	
Blocage de l'enregistrement sur une bande	5101	pour	5087
Brillance	5056	Doublet	5040
C Cadrage horizontal	5063	E Eclairage	5012
Cadrage vertical	5064	Ecouteur	5076
Cadre	5042	Effacement de bande	5097
Calage de la couronne de gisement	5200	Effacement d'un support d'information	5165
Calage du répéteur du gyrocompas	5197	Effet de mer réduction maximale	5161
Caméra de télévision	5116	Effet de mer réduction minimale	5141
Caméra de télévision en couleur	5117	Effet de pluie réduction maximale	5162
Cardioïde ou Microphone unidirectionnel	5075	Effet de pluie réduction minimale	5142
Casque stéréophonique	5078	Effet ou action à partir d'un point de référence	5025
Casque téléphonique	5077	Effet ou action dans les deux sens à partir d'un point de référence	5027
Cercles de distance, Luminosité des	5144	Effet ou action dans les deux sens vers un point de référence	5028
Châssis, Masse	5020	Effet ou action non simultanés à partir de et vers un point de référence	5029
Combiné téléphonique type casque	5079	Effet ou action simultanés à partir de et vers un point de référence	5030
Commande automatique d'accord (de fréquence)	5046	Effet ou action vers un point de référence	5026
Commutateur à pédale	5114	Egalisation des phases	5201
Commutateur horaire, minuterie, horloge	5184	Emission/réception, Contrôle	5150
Concentration	5055	Enregistrement, Blocage de l'	5169
Contraste	5057	Enregistrement, Contrôle à l'entrée durant l'	5098
Contrôle à l'entrée durant l'enregistrement	5098	Enregistrement sur bande	5095
Contrôle de la bande après l'enregistrement sur la bande	5099	Enregistrement sur une bande, Blocage de l'	5101
Contrôle de la puissance de l'émission	5149	Enregistrement sur une bande, Contrôle de la bande après l'	5099
Contrôle des piles	5001	Enregistrement sur un support d'information	5163
Contrôle des signaux après l'enregistrement sur un support d'information	5167	Enregistrement sur un support d'information, Contrôle des signaux après l'	5167
Contrôle des signaux durant la lecture d'un support d'information	5168	Enregistrement sur un support d'information, Contrôle des signaux durant l'	5166
Contrôle des signaux durant l'enregistrement sur un support d'information	5166	Enregistrement vidéo	5120
Contrôle durant la lecture d'une bande	5100	Enregistrement vidéo en couleur	5121
Contrôle émission/réception	5150	Enregistreur à bande	5093
Convertisseur alternatif/continu, redresseur, alimantation de substitution	5003	Enregistreur de son stéréophonique à bande magnétique	5094
Convertisseur continu/alternatif (onduleur)	5194	Enregistreur vidéo magnétique (magnétoscope)	5118
Correction, instruction ou	5105		
Couleur (symbole distinctif)	5048		

INDEX ALPHABÉTIQUE (suite)

Mots clés	Symbole N°	Mots clés	Symbole N°
Enregistreur vidéo magnétique en couleur (magné- toscope couleur)	5119	Marche-arrêt (deux positions stables)	5010
Entrée	5034	Marqueur	5170
Equilibre	5072	Marqueur de gisement	5133
Equipotentialité	5021	Marqueur d'impulsions sur des enregistreurs à bande	5102
Essorage	5230	Marqueur variable de distance	5145
Etalonnage de l'angle	5202	Masse, Châssis	5020
Etudiant, utilisateur	5188	Matériel de la Classe II	5172
F Filtre antiparasites (voir Filtre passe-bas)	5092	Microphone	5082
Filtre antiroulement (voir Filtre passe-haut)	5091	Microphone bidirectionnel	5074
Filtre coupe-bande	5160	Microphone omnidirectionnel	5073
Filtre coupe-bande réglable	5195	Microphone stéréophonique	5083
Filtre passe-bande	5157	Microphone unidirectionnel ou cardioïde	5075
Filtre passe-bande à fréquence centrale réglable	5158	Minuterie, horloge, commutateur horaire	5184
Filtre passe-bande à largeur de bande réglable (commande de sélectivité)	5159	Moins	5006
Filtre passe-bas	5092	Monophonique	5070
Filtre-passe-haut	5091	Musique	5085
Fusible	5016	P Passe-bande à fréquence centrale réglable, Filtre	5158
G Gisement	5199	Passe-bande à largeur de bande réglable (com- mande de sélectivité), Filtre	5159
Gisement, Marqueur de	5133	Passe-bande, Filtre	5157
Groupe des étudiants, des utilisateurs	5189	Piles, Contrôle des	5001
H Haut niveau d'eau	5234	Piles, Position des	5002
Haut-parleur	5080	Plus	5005
Haut-parleur/microphone	5081	Polarité négative	5006
Horloge, commutateur horaire, minuterie	5184	Polarité positive	5005
Hydrophone	5151	Position des piles	5002
I Illumination	5012	Prélavage	5226
Impulsion courte	5130	Présentation par rapport à la ligne de foi	5136
Impulsion longue	5131	Présentation par rapport au Nord	5137
Indicateur de ligne de foi	5128	Prise de courant pour rasoir électrique	5225
Instruction ou correction	5105	Professeur, surveillant	5187
Interruption momentanée	5111	Projecteur de son sous-marin	5153
L Lampe	5012	Puissance de l'émission, Contrôle de la	5149
Lampe de signalisation	5115	R Radiorécepteur	5043
Lavage principal	5227	Récapitulation	5125
Lecteur électrodynamique ou magnétodynamique	5089	Récepteur de télévision	5053
Lecteur piézoélectrique, à cristal ou céramique	5088	Récepteur de télévision en couleur	5054
Lecteur pour disques phonographiques	5086	Redresseur (type non spécifié)	5186
Lecteur stéréophonique pour disques phonogra- phiques	5087	Réglage de la fenêtre de projection	5191
Lecture de bande	5096	Réglage de sons aigus	5037
Lecture d'une bande, Contrôle durant la	5100	Réglage de sons graves	5038
Lecture d'un support d'information	5164	Réglage dimensionnel de l'image	5067
Lecture d'un support d'information, Contrôle des signaux durant la	5168	Réjecteur	5185
Lecture vidéo	5122	Rejet	5113
Lecture vidéo en couleur	5123	Relèvement par gyrocompas	5198
Linéarité horizontale	5068	Répétiteur du gyrocompas	5196
Linéarité verticale	5069	Repos	5111
Longueur ou fin de texte	5106	Rinçage	5228
Luminosité	5056	Rinçage avant lavage	5300
Luminosité des cercles de distance	5144	Rotation d'antenne	5129
M Magnétoscope	5118	S Sans essorage	5231
Magnétoscope couleur	5119	Saturation de couleur	5058
Manipulateur Morse	5213	Sectionneur de l'antenne de lever de doute	5204
Marche (mise sous tension)	5007	Sélecteur d'échelles de distance	5143
Marche-arrêt (bouton-poussoir)	5011	Signalisation, Lampe de	5115
		Silencieux	5047
		Son	5182
		Sonnerie	5013
		Sons aigus, Réglage de	5037
		Sons graves, Réglage de	5038

INDEX ALPHABÉTIQUE (fin)

Mots clés	Symbole N°	Mots clés	Symbole N°
Sortie	5035	Tête de lecture de platine tourne-disque vidéo	5148
Souligneur de contours	5059	Tous étudiants, utilisateurs	5190
Stéréophonique	5071	Traitement spécial	5232
Synchronisation horizontale	5061	Transducteur de son réversible sous-marin	5154
Synchronisation verticale	5062	Transfert du signal	5112
T Teinte	5060	Transformateur	5156
Téléphone	5090		
Télévision	5049	V Vaisselle fragile	5297
Télévision, Caméra de	5116	Vaisselle peu sale	5296
Tension d'épreuve diélectrique	5179	Vaisselle quotidienne sale	5295
Télévision, Récepteur de	5053	Vaisselle très sale, ustensiles de cuisine	5294
Télévision en couleur	5050	Variabilité	5004
Télévision en couleur, Caméra de	5117	Ventilateur (soufflante, turbine, etc.)	5015
Télévision en couleur, Récepteur de	5054	Vidage	5236
Tension dangereuse	5036	Vidéo	5049
Terre	5017	Vidéo enregistreur magnétique (magnétoscope)	5118
Terre de protection	5019	Vidéo enregistreur magnétique en couleur (magné-	
Terre sans bruit	5018	toscope couleur)	5119

Withdrawing

SECTION TWO

ALPHABETICAL INDEX

Key words	Symbol No	Key words	Symbol No
A A C/D C converter, rectifier, substitute power supply	5003	Control, Automatic frequency	5046
Adapter, Telephone	5090	Control, Bass	5038
Adjustment, Picture size	5067	Control, Treble	5037
Adjustment to a maximum	5147	Correction, Instruction or	5105
Adjustment to a minimum	5146	Crispener	5059
Aerial	5039	Crystal piezo-electric pick-up	5088
Aerial, Frame	5042	Current, Alternating	5032
Aerial (scanner) rotation	5129	Current, Both direct and alternating	5033
Air impeller	5015	Current, Direct	5031
All students, operators	5190	Cutting	5171
Alternating current	5032	D Dangerous voltage	5036
Amplifier	5084	D C / A C converter	5194
Amplitude, Horizontal picture	5065	Detergent for dish washing	5301
Amplitude, Vertical picture	5066	Dipole	5040
Angle calibration	5202	Delicate items	5297
Antenna	5039	Direct and alternating current, Both	5033
Anti rain-clutter (position of maximum)	5162	Direct current	5031
Anti rain-clutter (position of minimum)	5142	Disk records, Pick-up for	5086
Anti sea-clutter (position of maximum)	5161	Draining	5236
Anti sea-clutter (position of minimum)	5141	Dynamic pick-up, electro- or magneto-dynamic	5089
Attenuation, Signal strength	5044	E Earphone	5076
Automatic frequency control	5046	Earth (ground)	5017
B Badly soiled items, cooking utensils	5294	Effect or action away from a reference point	5025
Balance	5072	Effect or action in both directions away from a reference point	5027
Band-pass filter	5157	Effect or action in both directions towards a reference point	5028
Band-pass filter with variable centre frequency	5158	Effect or action towards a reference point	5026
Band-pass filter with variable pass-band, selectivity control	5159	Electric shaver outlet	5225
Band-stop filter	5160	Electrodynamic pick-up	5089
Bass control	5038	End of text, Length or	5106
Battery check	5001	Equipotentiality	5021
Battery eliminator	5003	Erasing from an information carrier	5165
Bearing marker	5133	Erasing from tape	5097
Bearing ruler setting	5200	F Fast run	5108
Bell	5013	Fast start	5177
Bidirectional microphone	5074	Fast stop	5178
Both direct and alternating current	5033	Filter, Band-pass	5157
Brightness	5056	Filter, Band-stop	5160
Brilliance	5056	Filter, High-pass	5091
Brilliance, Range rings	5144	Filter, Low-pass	5092
C Camera, Colour television	5117	Filter with variable centre frequency, Band-pass	5158
Camera, Television	5116	Filter with variable pass-band, Band-pass	5159
Cardioid microphone, Unidirectional or	5075	Focus	5055
Cell, Positioning of	5002	Foot switch	5114
Ceramic piezo-electric pick-up	5088	Frame adjustment	5191
Chassis or frame	5020	Frame aerial (U S A Loop antenna)	5042
Class II equipment	5172	Frame or chassis	5020
Clear rinsing agent	5299	Fuse	5016
Clock, time switch, timer	5184	G Group of students, of operators	5189
Colour (qualifying symbol)	5048	Gyro-compass true bearing	5198
Colour saturation	5058	Gyro indicator	5196
Colour television	5050	Gyro indicator setting	5197
Colour television camera	5117	H Heading marker	5128
Colour television monitor	5052	Headphones	5077
Colour television receiver	5054	Headphones, Stereophonic	5078
Colour video play-back	5123	Headset	5079
Colour video recording	5121		
Colour video tape recorder	5119		
Contrast	5057		

ALPHABETICAL INDEX (cont)

Key words	Symbol No	Key words	Symbol No
High-pass filter	5091	O Off (power)	5008
High water level	5234	Omnidirectional microphone	5073
Hiss filter (see Low-pass filter)	5092	On (power)	5007
Horizontal linearity	5068	On/off (push button)	5011
Horizontal picture amplitude	5065	On/off (push-push)	5010
Horizontal picture shift	5063	Output	5035
Horizontal synchronization	5061		
Horn	5014	P. Pause	5111
Hue	5060	Phase calibration	5201
Hydrophone	5151	Pick-up, Dynamic, electro- or magneto-	5089
		Pick-up for disk records	5086
I Illumination	5012	Pick-up for disk records, Stereophonic	5087
Input	5034	Pick-up for video disk record player	5148
Instruction or correction	5105	Pick-up, Piezo-electric	5088
Interruption	5111	Picture amplitude, Horizontal	5065
		Picture amplitude, Vertical	5066
L Lamp	5012	Picture shift, Horizontal	5063
Lamp, Signal	5115	Picture shift, Vertical	5064
Length or end of text	5106	Picture size adjustment	5067
Lighting	5012	Piezo-electric pick-up, crystal or ceramic	5088
Lightly soiled items	5296	Play-back, Colour video	5123
Linearity, Horizontal	5068	Play-back, Monitoring during	5100
Linearity, Vertical	5069	Play-back or reading from tape	5096
Long pulse	5131	Play-back, Video	5122
Loop antenna (U S A)	5042	Plus, positive polarity	5005
Loudspeaker	5080	Polarity, Negative	5006
Loudspeaker/microphone	5081	Polarity, Positive	5005
Low-pass filter	5092	Positioning of cell	5002
Low water level	5235	Positive polarity	5005
		Presentation, North-up	5137
M Magnetic-tape stereo sound recorder	5094	Presentation, Ship's head-up	5136
Magneto-dynamic pick-up	5089	Prewash	5226
Main wash	5227	Prewash	5300
Marker	5170	Protective earth (ground)	5019
Marker, Bearing	5133	Pulse, Long	5131
Marker, Variable range	5145	Pulse marker on tape recorders	5102
Microphone	5082	Pulse, Short	5130
Microphone, Stereophonic	5083		
Minus negative polarity	5006	R Radio receiver	5043
Monitor, Colour television	5052	Range rings brilliance	5144
Monitor, Television	5051	Range selector	5143
Monitor, Transmit/receive	5150	Reading or reproduction from an information carrier	5164
Monitor, Transmitted-power	5149	Recapitulate	5125
Monitoring at the input during recording on tape	5098	Receiver, Colour television	5054
Monitoring during play-back or reading from tape	5100	Receiver, Radio	5043
Monitoring from tape after recording on tape	5099	Receiver, Television	5053
Monitoring input data after writing	5167	Recorder, Colour video tape	5119
Monitoring input data during writing	5166	Recorder, Magnetic-tape stereo sound	5094
Monitoring output data during read-out	5168	Recorder, Tape	5093
Monophonic	5070	Recorder, Video tape	5118
Morse key	5213	Recording, Colour video	5121
Movement in both directions	5023	Recording lock	5169
Movement in one direction	5022	Recording lock on tape recorders	5101
Movement limited in both directions	5024	Recording, Monitoring at the input during	5098
Music	5085	Recording, Monitoring from tape after	5099
Muting	5047	Recording on an information carrier	5163
		Recording on an information carrier, Monitoring input data after writing or	5167
N Negative polarity	5006	Recording on an information carrier, Monitoring input data during writing or	5166
Noiseless (clean) earth (ground)	5018	Recording on tape	5095
Non-simultaneous effect or action away from and towards a reference point	5029	Recording on tape, Monitoring at the input during	5098
Normally soiled items	5295		
Normal run	5107		
North-up presentation	5137		

ALPHABETICAL INDEX

Key words	Symbol No	Key words	Symbol No
Recording on tape, Monitoring from tape after	5099	Stop after last rinse	5229
Recording, Video	5120	Stop (of action)	5110
Rectifier (type not specified)	5186	Student, operator	5188
Reference point, Effect or action away from a	5025	Switch, Foot	5114
Reference point, Effect or action in both directions away from a	5027	Synchronization, Horizontal	5061
Reference point, Effect or action in both directions towards a	5028	Synchronization, Vertical	5062
Reference point, Effect or action towards a	5026	T Tape cutting	5103
Reference point, Non-simultaneous effect or action away from and towards a	5029	Tape recorder	5093
Reference point, Simultaneous effect or action away from and towards a	5030	Teacher, supervisor	5187
Regenerating agent	5298	Telephone	5090
Rejection	5113	Telephone adapter	5090
Rejection filter, wave trap	5185	Television	5049
Relative bearing	5199	Television camera	5116
Reversible transducer for underwater sound	5154	Television, Colour	5050
Rinsing	5228	Television monitor	5051
Rotation, Aerial (scanner)	5129	Television receiver	5053
Rumble filter (see High-pass filter)	5091	Test voltage	5179
Run, Fast	5108	Time switch, timer, clock	5184
Run, Normal	5107	Timer, clock, time switch	5184
S Saturation, Colour	5058	Transfer of signal	5112
Sense-aerial switch (U S A Sense-antenna switch)	5204	Transformer	5156
Shift, Horizontal picture	5063	Transmit/receive monitor	5150
Shift, Vertical picture	5064	Transmitted power monitor	5149
Ship's head-up presentation	5136	Treble control	5037
Short pulse	5130	Tuner	5043
Signal lamp	5115	Tuning	5045
Signal strength attenuation (local/distant)	5044	U Underwater sound projector	5153
Simultaneous effect or action away from and towards a reference point	5030	Unidirectional or cardioid microphone	5075
Slow run	5124	V Variability	5004
Sound, audio	5182	Variable band-stop filter	5195
Special treatment	5232	Variable range marker	5145
Spinning	5230	Vertical linearity	5069
Squelch (U S A)	5047	Vertical picture amplitude	5066
Stand-by	5009	Vertical picture shift	5064
Start (of action)	5104	Vertical synchronization	5062
Stereophonic	5071	Video	5049
Stereophonic headphones	5078	Video disk record player, Pick-up for	5148
Stereophonic microphone	5083	Video play-back	5122
Stereophonic pick-up for disk records	5087	Video recording	5120
		Video recording, Colour	5121
		Video tape recorder	5118
		W Without spinning	5231

SECTION TROIS INDEX NUMÉRIQUE

5001	Contrôle des piles
5002	Position des piles
5003	Convertisseur alternatif/continu, redresseur, alimentation de substitution
5004	Variabilité
5005	Plus, polarité positive
5006	Moins, polarité négative
5007	Marche (mise sous tension)
5008	Arrêt (mise hors tension)
5009	Attente
5010	Marche-arrêt (deux positions stables)
5011	Marche-arrêt (bouton-poussoir)
5012	Lampe, éclairage, illumination
5013	Sonnerie
5014	Avertisseur
5015	Ventilateur (soufflerie, turbine, etc.)
5016	Coupe-circuit, fusible
5017	Terre
5018	Terre sans bruit
5019	Terre de protection
5020	Masse, châssis
5021	Equipotentialité
5022	Déplacement dans un sens
5023	Déplacement dans les deux sens
5024	Déplacement limité dans les deux sens
5025	Effet ou action à partir d'un point de référence
5026	Effet ou action vers un point de référence
5027	Effet ou action dans les deux sens à partir d'un point de référence
5028	Effet ou action dans les deux sens vers un point de référence
5029	Effet ou action non simultanés à partir de et vers un point de référence
5030	Effet ou action simultanés à partir de et vers un point de référence
5031	Courant continu
5032	Courant alternatif
5033	Courant continu et alternatif
5034	Entrée
5035	Sortie
5036	Tension dangereuse
5037	Réglage de sons aigus
5038	Réglage de sons graves
5039	Antenne
5040	Doublet
5042	Cadre
5043	Adaptateur, radiorécepteur
5044	Atténuation du niveau des signaux (local/distance)
5045	Accord
5046	Commande automatique d'accord (de fréquence)
5047	Silencieux
5048	Couleur (symbole distinctif)
5049	Télévision, vidéo
5050	Télévision en couleur
5051	Dispositif de contrôle visuel d'image
5052	Dispositif de contrôle visuel d'image en couleur
5053	Récepteur de télévision
5054	Récepteur de télévision en couleur
5055	Concentration
5056	Luminosité, brillance
5057	Contraste
5058	Saturation de couleur
5059	Souligneur de contours

SECTION THREE NUMERICAL INDEX

5001	Battery check
5002	Positioning of cell
5003	A C / D C converter, rectifier, substitute power supply
5004	Variability
5005	Plus, positive polarity
5006	Minus, negative polarity
5007	On (power)
5008	Off (power)
5009	Stand-by
5010	On/off (push-push)
5011	On/off (push button)
5012	Lamp, lighting, illumination
5013	Bell
5014	Horn
5015	Air impeller (blower, fan, etc.)
5016	Fuse
5017	Earth (ground)
5018	Noiseless (clean) earth (ground)
5019	Protective earth (ground)
5020	Frame or chassis
5021	Equipotentiality
5022	Movement in one direction
5023	Movement in both directions
5024	Movement limited in both directions
5025	Effect or action away from a reference point
5026	Effect or action towards a reference point
5027	Effect or action in both directions away from a reference point
5028	Effect or action in both directions towards a reference point
5029	Non-simultaneous effect or action away from and towards a reference point
5030	Simultaneous effect or action away from and towards a reference point
5031	Direct current
5032	Alternating current
5033	Both direct and alternating current
5034	Input
5035	Output
5036	Dangerous voltage
5037	Treble control
5038	Bass control
5039	Aerial (U S A Antenna)
5040	Dipole
5042	Frame aerial (U S A Loop antenna)
5043	Tuner, radio receiver
5044	Signal strength attenuation (local/distant)
5045	Tuning
5046	Automatic frequency control
5047	Muting (U S A Squelch)
5048	Colour (qualifying symbol)
5049	Television, video
5050	Colour television
5051	Television monitor
5052	Colour television monitor
5053	Television receiver
5054	Colour television receiver
5055	Focus
5056	Brightness, brilliance
5057	Contrast
5058	Colour saturation
5059	Crispener

INDEX NUMÉRIQUE (suite)

5060	Teinte
5061	Synchronisation horizontale
5062	Synchronisation verticale
5063	Cadrage horizontal
5064	Cadrage vertical
5065	Amplitude du balayage horizontal
5066	Amplitude du balayage vertical
5067	Réglage dimensionnel de l'image
5068	Linéarité horizontale
5069	Linéarité verticale
5070	Monophonique
5071	Stéréophonique
5072	Equilibre
5073	Microphone omnidirectionnel
5074	Microphone bidirectionnel
5075	Microphone unidirectionnel ou cardioïde
5076	Ecouteur
5077	Casque téléphonique
5078	Casque stéréophonique
5079	Combiné téléphonique type casque
5080	Haut-parleur
5081	Haut-parleur/microphone
5082	Microphone
5083	Microphone stéréophonique
5084	Amplificateur
5085	Musique
5086	Lecteur pour disques phonographiques
5087	Lecteur stéréophonique pour disques phonographiques
5088	Lecteur piézoélectrique, à cristal ou céramique
5089	Lecteur électrodynamique ou magnétodynamique
5090	Téléphone, adaptateur téléphonique
5091	Filtre passe-haut
5092	Filtre passe-bas
5093	Enregistreur à bande
5094	Enregistreur de son stéréophonique à bande magnétique
5095	Enregistrement sur bande
5096	Lecture de bande
5097	Effacement de bande
5098	Contrôle à l'entrée durant l'enregistrement
5099	Contrôle de la bande après l'enregistrement sur la bande
5100	Contrôle durant la lecture d'une bande
5101	Blocage de l'enregistrement sur une bande
5102	Marqueur d'impulsions sur des enregistreurs à bande
5103	Coupe de bande
5104	Démarrage (d'une opération)
5105	Instruction ou correction
5106	Longueur ou fin de texte
5107	Défilement normal
5108	Défilement rapide
5110	Arrêt (mise hors service)
5111	Repos, interruption momentanée
5112	Transfert du signal
5113	Rejet
5114	Commutateur à pédale
5115	Lampe de signalisation
5116	Caméra de télévision
5117	Caméra de télévision en couleur
5118	Vidéo enregistreur magnétique (magnétoscope)
5119	Vidéo enregistreur magnétique en couleur (magnétoscope couleur)
5120	Enregistrement vidéo

NUMERICAL INDEX (cont.)

5060	Hue
5061	Horizontal synchronization
5062	Vertical synchronization
5063	Horizontal picture shift
5064	Vertical picture shift
5065	Horizontal picture amplitude
5066	Vertical picture amplitude
5067	Picture size adjustment
5068	Horizontal linearity
5069	Vertical linearity
5070	Monophonic
5071	Stereophonic
5072	Balance
5073	Omnidirectional microphone
5074	Bidirectional microphone
5075	Unidirectional or cardioid microphone
5076	Earphone
5077	Headphones
5078	Stereophonic headphones
5079	Headset
5080	Loudspeaker
5081	Loudspeaker/microphone
5082	Microphone
5083	Stereophonic microphone
5084	Amplifier
5085	Music
5086	Pick-up for disk records
5087	Stereophonic pick-up for disk records
5088	Piezo-electric pick-up, crystal or ceramic
5089	Dynamic pick-up, electro- or magneto-dynamic
5090	Telephone, telephone adapter
5091	High-pass filter
5092	Low-pass filter
5093	Tape recorder
5094	Magnetic-tape stereo sound recorder
5095	Recording on tape
5096	Play-back or reading from tape
5097	Erasing from tape
5098	Monitoring at the input during recording on tape
5099	Monitoring from tape after recording on tape
5100	Monitoring during play-back or reading from tape
5101	Recording lock on tape recorders
5102	Pulse marker on tape recorders
5103	Tape cutting
5104	Start (of action)
5105	Instruction or correction
5106	Length or end of text
5107	Normal run
5108	Fast run
5110	Stop (of action)
5111	Pause, interruption
5112	Transfer of signal
5113	Rejection
5114	Foot switch
5115	Signal lamp
5116	Television camera
5117	Colour television camera
5118	Video tape recorder
5119	Colour video tape recorder
5120	Video recording