

SEMI C62-0309

Low-k 材の CVD プロセスに使用するポロジェンのプリカーサーの仕様

本スタンダードは、global Liquid Chemicals Committee で技術的に承認されている。現版は 2009 年 1 月 2 日、global Audits and Reviews Subcommittee にて発行が承認された。2009 年 2 月に www.semi.org で、そして 2009 年 3 月に CD-ROM で入手可能となる。初版は、2007 年 11 月に発行された。

1 目的

1.1 本文書の目的は、Low-k材のCVDプロセスに使用するポロジェンのプリカーサーに対して要求が認められたグレードの仕様を示す。

2 範囲

2.1 本文書の範囲は半導体産業で使用されるポロジェンのプリカーサー (例、 α -テルピネン、リモネン、ビシクロ[2.2.1]ヘプター-2, 5-ジエン、およびシクロオクタン) の提案された不純物限度の一覧作成である。

注意: このスタンダードはその使用に関連したすべての安全問題を取り扱うことを意図していない。このスタンダードの使用者は、その責任において、適切な安全および健康上実施すべき事柄を確立し、また使用前に法規制やその他の制限への適用性を判断するものである。

3 制限

3.1 なし。

4 参照スタンダードおよび文書

4.1 SEMI スタンダード

SEMI C1 — Guide for the Analysis of Liquid Chemicals

注意: 別途指示のない場合、引用されたすべての文書は最新の出版バージョンである。

5 用語

5.1 なし。

6 物理的性質 (情報目的のみ)

	α -テルピネン	リモネン	ビシクロ[2.2.1]ヘプター 2, 5-ジエン	シクロオクタン
化学式	C ₁₀ H ₁₆	C ₁₀ H ₁₆	C ₇ H ₈	C ₈ H ₁₆
CAS登録番号 ¹	99-86-5	138-86-3	121-46-0	292-64-8
外観	透明の液体	透明の液体	透明の液体	透明の液体
密度	0.845 g/mL	0.840 g/mL	0.906 g/mL	0.834 g/mL
モル重量	136 g/mol	136.23 g/mol	92.14 g/mol	112.21 g/mol
沸点	172–175°C	175–176°C	88–90°C	151–153°C

7 要求条件

7.1 グレード 1 のポロジェンのプリカーサーに対する要求条件は表 1 に示す。

1 Chemical Abstract Service 社の登録番号 (アメリカ化学会の下部組織)

8 グレード1手順

8.1 含量—以下の方法は、これら化学物質で指定された値の含量を決定することに満足すべき結果をもたらした。SEMI C1の通り適切な方法の妥当性確認が行われるならば、代替方法を使用することもできる。

8.1.1 これらポロジェンのそれぞれにおけるほとんどの不純物の実験式は主要成分と同じなので、各成分の濃度は直接ピーク面積に比例しており、外部校正は必要ない。

8.1.2 30 m 長 × 250 μm ID × 0.5 μm の 5%フェニル – 95%ポリジメチルシロキサンフィルムカラム、分離注入ポート、および炎イオン化検出器 (FID)を備えたガスクロマトグラフを下記の表のパラメータに従ってプログラムする。

パラメータ Parameter	セッティング Setting
オープン Oven	
初期温度 [C] Initial Temp [C]	60
初期時間 [min] Initial Time [min]	2
昇温速度1 [C/min] Ramp1 [C/min]	4
温度1 [C] Temp1 [C]	100
時間1 [min] Time1 [min]	2
昇温速度2 [C/min] Ramp2 [C/min]	15
温度2 [C] Temp2 [C]	250
時間2 [min] Time2 [min]	2
カラム Column	
流量 Flow	1.3 mL/min

パラメータ Parameter	セッティング Setting
入口 Inlet	
温度 [C] Temperature [C]	200
モード Mode	分離 Split
分割比 Split Ratio	50-1
検出器 (FID) Detector (FID)	
温度 [C] Temperature [C]	260
水素流量 [mL/min] Hydrogen Flow [mL/min]	40
空気流量 [mL/min] Air Flow [mL/min]	450
モード Mode	連続補充 Const Makeup
補充流量 [mL/min] Makeup Flow [mL/min]	45

8.1.3 オイカリプトール (CAS# 470-82-6) またはその他の酸素含有不純物の保持時間を、これらの条件を使って特定する。酸素化合物は含量に含めてはならない。

8.1.4 原液体 0.1 μLを注入する。

8.1.5 α-テルピネンについては、10 分から 15 分の間に溶出したすべてのピーク面積を加算する (同様の蒸気圧下、化学式C₁₀H₁₆のモノテルペン)。この時間範囲内に溶出したオイカリプトール面積を差し引く。モノテルペンの面積を検出したすべての化合物の合計面積で割り、100%を掛けてATRP含量を計算する。

8.1.6 その他のポロジェンについては、主要成分のすべての異性体を含む保持時間範囲を特定し、これらピークすべてを加算する。この時間範囲内に溶出する可能性のある、酸素含有不純物の面積を差し引く。ポロジェンの面積を検出したすべての化合物の合計面積で割り、100%を掛けてポロジェン含量を計算する。

8.2 水分—以下の方法は、これら化学物質で指定された値の含水量を決定することに満足すべき結果をもたらした。SEMI C1の通り適切な方法の妥当性確認が行われるならば、代替方法を使用することもできる。